

Desinfektion von KTW- Trinkwasserschläuchen

Berechnung der benötigten Menge an Wasser und biostream[®] ZERO zur Herstellung einer Desinfektionslösung für die KTW-Trinkwasserschlauch-Desinfektion

SCHLAUCHDURCHMESSER IN ZOLL / MILLIMETER

SCHLAUCHLÄNGE IN METERN	3/8 Zoll 10 mm	1/2 Zoll 13 mm	3/4 Zoll 19 mm	1 Zoll 25 mm	1 1/2 Zoll 38 mm
	05	0,5 l 5ml 10ml	0,8 l 8ml 16ml	1,5 l 15ml 30ml	2,5 l 25ml 30ml
10	1 l 10ml 20ml	1,6 l 16ml 32ml	3 l 30ml 60ml	5 l 50ml 100ml	11,5 l 115ml 230ml
20	1,5 l 15ml 30ml	3 l 30ml 60ml	6 l 60ml 120ml	10 l 100ml 200ml	23 l 230ml 460ml
30	2,5 l 25ml 50ml	4 l 40ml 80ml	8,5 l 85ml 170ml	15 l 150ml 300ml	34 l 340ml 680ml
40	3,5 l 35ml 70ml	5,5 l 55ml 110ml	11,5 l 115ml 230ml	25 l 250ml 500ml	45 l 450ml 900ml



Liter Wasser zur Verdünnung



= ml biostream[®] ZERO bei geringer Verkeimung



= ml biostream[®] ZERO bei starker Verkeimung